レンジフード取付説明書

取扱説明書・取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

安全上のご注意

に示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付け、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止 するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り 扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

八 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠ 注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。 ○記号は行為を禁止する内容を告げる ものです。図の中や近傍に具体的な 禁止内容(左図の場合は分解禁止) が描かれています。

あります

取り付ける ください

●記号は行為を強制したり指示する内容を 告げるものです。図の中に具体的な指示 内容(左図の場合は素質の から抜いてください) が描かれています。

● 交流100V以外では

使用しないこと

火災・感電の

●修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり修理・改造をしないこと 発火・感電したり、異常動作してけが

は、空気の取入口(給気口)により

● 排気工事をされる場合は建築基準法 (同

● レンジフードは、薄板の金属部 (壁内ラス

網など)と接触しないよう取り付けること

漏電した場合、発火するおそれがあります

施行令) および消防法などの関連法規に

従って法的有資格者が工事をおこなうこと

十分給気される配慮を


火災などの原因になります


排気ガスが室内


に逆流し、一酸化

炭素中毒を起こす

おそれがあります







● 配線工事は電気設備技術基準や内線 規程に従って法的有資格者が工事を おこなうこと 誤った配線工事は感電や火災の原因に


J**100** v '





メタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気 的に接触しないよう取り付けること 漏電した場合、発火したり感電するおそれ があります ● 本体とダクトは、可燃物との間を10cm

以上離すか、不燃材料を使用して可燃 物を覆うこと 火災などの原因になります 詳しくは、所轄の消防署に問い合わせて


●レンジフードの壁への埋め込みはしな いこと 漏電した場合、発火するおそれがあります











厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけが をするおそれがあります

●浴室など湿気の多い場所では絶対に 使わないこと(浴室用換気扇をお使い ください) 感電および故障の原因になります

取り付け上のお願い

管工事(ダクト配管及びレンジフードからのダクト接続等) 流通業者(販売店)を通して組立・設置する場合は、「建設工事」とそれ以外の「組立・ 設置」を区別しておこなってください。

配線工事(コンセントの設置、コンセント・コネクター利用以外の配線接続等)

● 下記は「建設工事」に区分され、関連する法令、規定に従って法的有資格者がおこなう

● 調理機器の幅はレンジフードの幅以内の ものをご使用ください。 調理機器はレンジフードの前面より手前に はみ出して設置しないでください。排気 効率が低下します。

大工工事(設置のための下地工事等)

必要があります。

● 電源は専用コンセントおよびブレーカーを 設けてください。

火災・故障の原因になります。 ● 屋外壁面の排気出口に取り付けるベント キャップまたはパイプフードの通気抵抗は 400m³/h時50Pa以下のものをご使用 防虫網付きのものは目詰まりして排気

しないでください。 ●ダクトの不燃処理について

ください。

ダクトを50mm以上の不燃材料、または 20mm以上の国土交通大臣不燃認定品 の不燃材料で被覆してください。 施工要領は、各メーカーの「標準施工要 領技術指導書」・「検査要領書」に従って

性能が低下する場合がありますので使用

●製品は調理機器の 真上に取り付けて なお、製品取付高さ は、製品の下端が 調理機器の真上 調理機器の ® cm以上 80cm以上になる 真上! ようにしてください。

●寒い地域ではダクトが結露し本体内に 結露水が流れる場合がありますので排気 ダクト、給気ダクトには、断熱材を巻くなど の対応をしてください。

●製品仕様を改造してのご使用は絶対に

おやめください。 非常に長いダクトや細いダクト、あるいは 極端に屈曲したダクトは排気効果をいちじる しく低下させたり、騒音が大きくなります

ので使用しないでください。

●レンジフード取付面の補強部に、取付用座付 ねじが確実に届くことを確認してください。 本体の取付用座付ねじは45mmの長さの ものが同梱されておりますが、壁下地に石膏 ボード等が貼られている場合は、石膏ボー ド等の厚さを確認し、取付用座付ねじが確 実に補強部に届くことを確認してください。 また、レンジフード本体取付面には必ず 不燃材を使用してください。

●レンジフード下部には、湯沸器を絶対に取り 付けないでください。 また、横方向 0000 50cm以上離して 取り付けてくだ **到U以上** さい。湯沸器の $\oplus \oplus$ 真上は高熱に なるため故障の 原因になります。 ●建物が密閉されて いる場合は必ず、約 400㎡程度の空気

取入口を設けてくだ

さい。

太体

整流板吊金具

コネクターを図示方向 (向かって右側) にして

取り付けてください

※右排気(左給気)

どちらも実施

左排気(右給気

ソフトテープ

取付ねじ

 $(M4\times8)$

●部屋の中央で料理される場合は、油煙が 捕集しきれませんので、お台所の全体換気 のために、他の換気扇と併用していただけ れば、よりすぐれた換気ができます。

取り付け前の調査と準備

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・ 改造をしないこと 発火・感電したり、異常動作してけがをする おそれがあります


など)と接触しないよう取り付けること

火災などの原因になります

取付注意

漏電した場合、発火するおそれがあります

750幅|製品質量 18.0kg



●レンジフードの壁への埋め込みはしないこと 漏電した場合、発火するおそれがあります

●レンジフードは、薄板の金属部(壁内ラス網 埋込禁止 ●本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料を使用して可燃物を覆うこと

●レンジフードの取り付けは十分強度のあるところ を選んで確実におこなうこと 落下により、けがをするおそれ があります 壁板が薄く弱いと振動音を発 生するおそれがあります

詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 手袋をする

鋼板の切り口や角でけがをする おそれがあります

標準取付例

● 周囲温度が40℃以上になるところには取り付け 火災・故障の原因になります

600幅 | 製品質量 16.5kg

·製品を支える強さが必要です。 ■板張りの場合(取付面は必ず不燃処理をおこなってください) ● 板厚が20mm以下の場合には壁に補強板を埋め込み補強板

にレンジフードを取り付けてください。 ● 板厚が20mm以上の場合は補強板の必要はありません。

■コンクリート、タイル壁の場合 ● あらかじめ補強板を壁に埋め込んでおくか、カールプラグ等を使用し固定してください。

● 柱などに固定した補強板をあらかじめ壁に埋め込んでください。

2. 別売部品の準備 排気工事に応じた別売部品の準備が事前に必要です。

本製品の標準取付寸法は調理機器の上面から製品の下端まで80cmです。 ※火災予防条例では、グリスフィルターの下端が調理機器の真上80cm以上必要となっています。

4. 電源コンセント・ブレーカー 電源コンセント・ブレーカーは専用のものを設置してください。(交流・単相 100V) コンセントは、JIS C 8303 2極差込接続器 (15A125V) をご使用ください。

■お別は Mずアース (D種接地工事) をしてください。レンジフードが誤作動することがあります。

レンジフード 調理機器

各部のなまえ 給気アダプター(A·B) スイッチ 給気チャンバー 幕板取付金具 フード

ランプカバー

【製品寸法図 600 500 '一ス端- 900 800 詳細図 、機外長:1m 幕板取付金具 、幕板取付金具 だるま穴 左排気 右排気 機外長:1m (本体取付穴) 詳細 後方排気の場合 (別売L形ダクト使用時) 122 100 A=600の場合/ 後方給気の場合 (背面取付用穴 A=750の場合 イージーフィルター (グリスフィルター) フード本体下端から フィルター下端まて A=900の場合 (単位:mm)




フードに取り付けます。 排気口 本体と排気ダクトの接 続に使います。逆風防 止シャッター付です。 本体と給気ダクトの接 続に使います。 電動シャッター付です | 給気チャンバー 本体に取り付けます。 給気アダプター A·Bを連結して 給気チャンバー 取り付けます。

1.付属品の確認

注

● 取り扱いの際は、必ず厚手の手袋をすること 鋼板の切り口や角でけがをするおそれがあります



作業が完了するまではずさないでください。

● 床で作業する場合、フード及び床にキズを付けないため、必ずシー トを敷いた上で作業をおこなってください。

2.フードの準備

横幕板用のハーフカット ハーフカットを打ち抜きます。 ※別売品の横幕板を使用する フードの給気幕板取付用穴(ハーフカット) 場合だけ打ち抜く にフード上面よりドライバーの先端を当て、 ハンマー等で軽くたたいて打ち抜きます。 ドライバー(軸径:φ5.5以下) り の先端を当てて、ハンマー などで軽くたたいて打ち抜く 給気幕板を取り付けるために使用します。

3.排気方向の決定

漏電した場合、発火したり感電するおそれがあります

詳しくは、所轄の消防署に問い合わせてください

依頼してください。また、コンセントの位置を確認してください。

フードの上面に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。

製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を

② ϕ 150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジ

火災などの原因になります

を使用して可燃物を覆うこと

火災などの原因になります

(コンクリート、タイル、土壁の場合)

右上方及び後方・側方排気の場合

■上方給気・排気の場合

を貼り付けます。

付けて固定します。

① 給気口と排気口にソフトテープ

② 給気口を図に従って、コネクター

が向かって右側になるように

給気チャンバー上面に取り付け、

付属の取付ねじ (M4×8) で締め

取付注意

給気ダクト

■メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営

物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、

ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないよう取り付けること

● 排気工事をされる場合は建築基準法 (同施行令) および消防法 などの関連法規に従って法的有資格者が工事をおこなうこと

●本体とダクトは、可燃物との間を10cm以上離すか、不燃材料

を付属の取付ねじ (M4×8) 4本で 本体上面に取り付けます。 ・取付ねじ ④ 排気口を本体上面の排気口引掛 $(M4 \times 8)$ 金具に差し込み、取付ねじ2本で取り 取付ねじ (取付ねじは、あらかじめ本体上面 差込部 の排気口取付部に取り付けてあり ます) ■後方及び側方給気・排気の場合 給気方向の変更(後方給気の場合) 塞ぎ板(給気チャン ① 給気口にソフトテープを貼り付け バーに取り付けて 9 ます。 ある) ② 給気チャンバー後面に取り付けて ある取付ねじ4本をはずし、塞ぎ 板をはずします。 取付ねじを外して 塞ぎ板の取り付け位 ③ 塞ぎ板の位置を給気チャンバーの 置を変更 上面に変えて、取付ねじ4本にて 取付ねじ (M4×8)

取

締め付けます。 ④ 給気口を図に従って、コネクター が向かって右側になるように給気 チャンバー後面に取り付け、付属 の取付ねじ (M4×8) 4本で締め 付けて固定します。 (本体への取り付けは後でおこな います)

③ 給気口を取り付けた給気チャンバー

給気方向の変更(側方給気の場合) (別売品のL形ダクトを使用します) 給気口にソフトテープを貼り付けます。 ② 給気チャンバーにL形ダクトを付属の取付

ねじ(M4×8)にて取り付けます。

③ L形ダクトに排気口を取り付けます。 排気口はL形ダクトに付属の取付ねじ4本 こて取り付けます。

(本体への取り付けは後でおこないます) コネクターを図示方向 (下向き) に して取り付けてください。 ※右側方給気、左側方給気どちら でも実施 ,排気口

取付ねじ(4本)~


L形ダクト

排気方向の変更(後方・側方排気の場合) (別売品のL形ダクトを使用します) L形ダクト 排気口にソフトテープを貼り付けます。 取付ねじ ソフトテープ

② L形ダクトに排気口を取り付けます。 排気口はL形ダクトに付属の取付ねじ4本 にて取り付けます。 (本体への取り付けは後でおこないます)


L形ダクトを使用しないで、排気口に直接ダクトを接続して後方排気する場合 は、シャッターの開く向きに注意して排気口を取り付けてください。 下図の「誤った接続例」の場合、排気不良や異常音の原因になります。






※排気方向(左右)によって給気アダプターAの取り付ける向きが違うので注意

付属の取付ねじ (M4×8) 8本にて給気アダプターAとBを連結します。 右排気・左給気の場合 左排気・右給気の場合 給気アダプターA



排気ダクト




整流板

アダプタ-

5.本体の取り付け

整流板をはずします。 ① 整流板の左右を両手で支え、少し押し上げます。

② 左右のストッパーを押し込みながらゆっくりと20cm程度おろした状態 で、整流板の後ろを持ち上げ、整流板吊金具からはずして手前へ取り はずします。



締め付けます。 3 本体を取り付けます。 ① 2で取り付けただるま穴用座付ねじに本体を引っ掛けたあと、しっかり 締め付けます。 お願い 上方給気・排気の場合は、ダクトに排気口を差し込みながら 本体を取り付けてください。 引掛部 本体引掛部 締める 引っ掛ける

製品寸法図を参考にしてだるま穴用座付ねじ2本をねじ込みます。


だるま穴用位置(左右各1ケ所)に座付ねじ

(φ5.1×4.5) を壁面とのすきま5mmまで


② フード内部からも座付ねじ(左右各1ケ所) をしっかり締め付けて固定します。 座付ねじ $(\phi 5.1 \times 45)$


6.ダクトと給・排気用部品の接続

お願いドリリングタッピンねじなどで排・給気口を固定する場合は、シャッ ターにねじがあたらないように図のドリリングタッピンねじ使用



風漏れ防止のテーピング(アルミテープ) をおこないます。 (給・排気口設置面の漏風確認のお願い)






排気口引掛金具 をダクトに挿入してから付属の取付ねじ (M4×8)4本で給気チャンバーを 本体上面に取り付けます。 ③ 風漏れ防止のテーピング (アルミテープ 取付ねじ 等) をおこないます。 給気口のコネクター接続部に信号線の3Pコネクターを接続します。

お願い
コネクターの接続は確実におこなってください。接続が不十分だと 正しく給気が出来ません。




に取り付けます。 ※下図は上方給気・排気の場合の例です。 左排気の場合 取付ねじ (M4×8)




7.電気配線 告

● 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造 をしないこと 発火·感電したり、異常動作してけがをするおそれが 分解·修理·改造禁止 あります



使用禁止

火災・感電の原因になります ●配線工事は電気設備技術基準や内線規程に従って



※アース線は取付作業者側にて手配してください。

取付ねじ (M4×10)

② 分電盤のブレーカーを「切」にし、電源プラグをコンセントに差し込みます。 お願い • 電源は専用のコンセント(2極差込接続器 15A、125V) および

ブレーカーを設けてください。 ■コンセントは、電源コードの長さを考慮して設置してください。

8.給気幕板の取り付け

お願り ●別売品の横幕板を取り付ける場合、幕板取付金具は 必要ありません。取付ねじ (M4×10) は横幕板の取り 付けに使用します。

給気幕板を取り付けます。 ① 幕板取付金具を給気幕 板に取付ねじ (M4×10) 2本にて締め付けます。 (左右どちらも実施)

整流板を取り付けます。

① 整流板の引掛部を整流板吊金具に

アルミテープ

アルミテープ等で

給気口の四方を


ダクト 排気口

ダクト


/ アルミテープ

テープ貼り

設置面





② 幕板取付金具を取り付けた 給気幕板をフードの取り付け穴 位置に合わせてから、取付ねじ (M4×10) 4本にてフード内側 から締め付けて固定します。 取付ねじ (M4×10) <u></u>



9.組み立て

引っ掛けます。 ② 整流板をゆっくり持ち上げてパチンと 音がするまで押し込んでください。 ③ 整流板を軽く上下に動かして みて確実に取り付けられた ことを確認してください。 ② パチンと音がして ストッパーが





10.試運転

■分電盤のブレーカーを「入」にし、スイッチを操作して運転状態を確認してください。 スイッチの操作と運転状態については取扱説明書をご覧ください。


■運転時、各速調の排気が正しく行われていることを確認してください。 ■異常な騒音、振動がないことを確認してください。

■取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。


有料となりますのでご注意ください。

■屋外の排気出口から排気されていることを確認してください。 ■取り付けまたは各種工事にて発生した不具合で修理を依頼されますと全て

11.お客様への説明



〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1番9号 TEL 042 (768) 3754 (営業部)



取付ねじ (M4×8) -

コネクターを図示方向

(向かって右側) にし

取り付けてください。

※右排気(左給気)。

どちらも実施

左排気(右給気)

ソフトテープ